

诺基亚 1200/1208/1209 用户手册

CE 0434

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-99/RH-105 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 安全事项 | v | 3. 电池信息..... | 19 |
| 关于您的手机 | vii | 充电和放电..... | 19 |
| 网络服务 | viii | 诺基亚原厂电池鉴别说明 | 21 |
| 1. 使用入门 | 1 | 4. 原厂配件..... | 24 |
| 安装 SIM 卡和电池 | 1 | 电池 | 25 |
| 为电池充电 | 3 | DC-4 诺基亚车载充电器 | 26 |
| 开机和关机 | 4 | DT-14 诺基亚电池台式充电座..... | 26 |
| 2. 您的手机 | 5 | 音频配件..... | 26 |
| 按键和组成部分 | 5 | 维护和保养..... | 27 |
| 主要功能 | 6 | 重要的安全信息 | 29 |
| 拨打和接听电话 | 6 | 儿童 | 29 |
| 扬声器 | 7 | 操作环境..... | 29 |
| 输入文字 | 7 | 医疗设备..... | 30 |
| 信息 | 15 | 汽车 | 31 |
| 通讯录 | 16 | 有可能引起爆炸的地方 | 32 |
| 手电筒 | 17 | | |
| 复合通讯录 | 18 | | |

| | |
|-------------|-----------|
| 紧急呼叫 | 33 |
| 证书信息（比吸收率）. | 34 |
| 索引 | 36 |

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 900 和 GSM 1800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。



警告：要使用手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使使用本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

1. 使用入门

■ 安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。


请将所有 SIM 卡放在儿童接触不到的地方。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

本手机需由 BL-5CA 电池供电方可使用。

1. 滑动后盖将其取下 (1)。提起电池并将其取出 (2)。
2. 从手机指槽处小心提起 SIM 卡卡夹 (3)。将 SIM 卡插入卡夹，使切角位于右上方且金色接触区朝下 (4)。合上 SIM 卡卡夹，然后向下轻按使其锁定到位 (5)。

3. 装回电池和后盖（6 和 7）。



注意：取下外壳前，请务必关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，一定要将外壳装在设备上。

■ 为电池充电




警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号。本设备需由 AC-3 充电器供电才可使用。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到墙壁电源插座上。
2. 将充电器连接至本手机。电池电量指示条开始滚动。当电池充满电后，指示条会停止滚动。



提示：要节省电能，请在电池完全充电后拔下充电器插头。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

■ 开机和关机

按住结束键。

仅在正常操作位置上使用手机。

您的设备装有内置天线。




注意：和使用任何其他

无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。例如，在通话中请勿接触蜂窝天线。接触发送或接收天线会影响无线电通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。




注意：此插孔仅供授权服务人员使用，请勿触摸此插孔。



2. 您的手机

■ 按键和组成部分

- 网络名称或网络标志 (1)
- 网络信号强度 (2)
- 电池电量级别 (3)
- 听筒 (4)
- 扬声器 (5)
- 手电筒 (6)
- 可通过选择键进入的功能 (7)
- 选择键 (8)
- Navi™ 键 (9)，以下称为滚动键
- 通话键 (10)
- 结束键 / 电源键 (11)
- 键盘 (12)
- 充电器插孔 (13)



- 耳机插孔 (14)

■ 主要功能

选择**功能表**可显示以下功能：

信息 — 创建、发送、打开和管理信息

通讯录 — 在 SIM 卡和手机存储器中储存姓名和电话号码

通话记录 — 查看未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码

设置 — 设置手机中的各种功能

闹钟 — 设置闹钟时间

备忘录 — 管理备忘录

游戏 — 设置游戏效果或玩手机中安装的游戏

附加功能 — 使用**计算器**、**单位转换**、**定时器**、**日历**、**农历**、**秒表**、**自谱铃声**、**演示**和**手电筒**

SIM 卡服务 — 使用附加服务（需 SIM 卡支持）

■ 拨打和接听电话

要拨打电话，请输入电话号码，并在必要时在其中包含国家或地区代码以及区号。按通话键拨打该电话号码。

在通话过程中，向右滚动可提高听筒或耳机的音量，向左滚动则可降低音量。

要接听来电，请按通话键。要拒绝接听来电，请按结束键。

■ 扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**扬声器**或**手机**，以便使用手机的扬声器或听筒进行通话。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳边。

■ 输入文字






根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

中文输入

当**语言**设置为简体中文时，本手机支持简体中文输入法。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

| | |
|------|---|
| 拼音 |  |
| 笔画 |  |
| 大写字母 |  |
| 小写字母 |  |
| 数字 |  |

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 **#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角。
- 在编写信息时选择**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。

按一下 **1** 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。
如果轻声拼法存在，则按五下 **1** 可输入轻声。

2. 如果需要，按 * 可显示下一种可能的拼音组合。
3. 滚动浏览候选字列表以突出显示所需汉字，然后选择 **确认** 以将其选中。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **1** 至 **5** 这五个数字键。

| 按键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---|---|---|---|
| 笔画分类 | 一 | 丨 | 丿 | 丶 | ㇏ |

笔画分为如下表所示五类：

| 数字键 | 笔画分类 | 包含笔画 | 例字 | 说明 |
|-----|--------|--|--|--|
| 1 | 横 一 | 一 ㄟ ㄥ | 十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰 | 基本运笔方向：左→右 提(ㄟ)归为横 |
| 2 | 竖 丨 | 丨 乚 | 十、了、小、利 | 基本运笔方向：上→下 左竖钩(乚)归为竖 |
| 3 | 撇 丿 | 丿 | 人、川、牛 小、常 | 基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别 |
| 4 | 点 丶 | 丶 ノ ㇏ | 主、心、家 入、边 | 基本运笔方向：左上→右下 捺(㇏)归为点 注意捺及左点也包括在内 |
| 5 | 折 ㇀ | 乙 ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ | 亿、买、安 口、习、内 除、建、 与、鸟 语、凹、 儿、飞 各、 以、饭、 能、云、 独、好 代、心 | 包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外 |

使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。



提示：如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择 **确认**。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

汉字联想

手机可以联想出能够与您输入的上一个汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字即会结束此次联想。如果不需要联想的汉字，则选择**返回**或立即开始输入下一个汉字可结束联想。

启动或关闭预想英文输入法

在输入文字时，选择**操作 > 预想字典**。

- 要启动预想英文输入法，请从字典选项列表中选择“English”。预想输入法仅适用于列表中列出的语言。
- 要切换至传统英文输入法，请选择**关闭**。

使用传统英文输入法

反复按数字键 **1** 至 **9** 直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。可输入的字符依赖于您所选择的**语言**。

- 如果要输入的字母与前一字母位于同一按键上，则可按左方向滚动键或右方向滚动键，然后输入新字母。
- 按数字键 **1** 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第 **14** 页的“**输入文字的提示**”。

使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。



示例：如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，请按 **6、6、5、4、2**。

有关输入文字的更多说明，请参见第 **14** 页的“**输入文字的提示**”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 **0** 输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，请反复按 *****；或可按**操作**，然后选择**其他对应项**。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“**？**”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择**拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后按**确认**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键进行确认。
输入复合词的后半部分并确认单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 按滚动键可移动光标。
- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 **0** 可插入空格。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，选择**清除**可删除光标左侧的字符。按住右选择键（**清除**）可删除全部字符。
- 要在数字和其他输入法之间切换，请按住 **#**。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 ***** 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 ***** 可显示特殊字符列表。
- 滚动至所需字符，然后选择**确定**。

■ 信息

仅当您的网络或服务供应商支持时，才可使用信息服务。您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项（如中文）输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发送的字符数。

1. 选择**功能表** > **信息** > **写信息**。
2. 编写信息。
3. 要发送信息，请选择**操作** > **发送**，输入收信人的电话号码，然后选择**确认**。



注意：您的手机可能提示已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。设备可能不会提示指定收信人是否已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

要删除所有已读信息或某个文件夹中的所有信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **已读信息**或所需文件夹。

■ 通讯录

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。内部通讯录最多可储存 200 个姓名。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

查找通讯录中的姓名和电话号码

使用功能表命令查找

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 查找**。
2. 输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择**查找**。

在输入姓名的汉字或英文字母时，您可以按 **#** 以更改输入法。

使用搜索栏查找

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名（或号码）。
2. 输入要查找的姓名的第一个拼音字母。这时会弹出一个搜索栏，以显示输入的拼音字母。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多拼音字母。

或者，您也可以输入要查找的姓名中每一个汉字的第一个拼音字母。

这时会显示匹配的中文姓名，以及以输入的字母起始的英文姓名。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在**通讯录**中的排列顺序不同。

当搜索栏显示时，您可以按 **#** 切换输入法。

您也可以在**通讯录**功能表中使用以下选项：

增加姓名 – 在通讯录中储存姓名和电话号码。

删除 – 从通讯录中逐个删除姓名和电话号码，或一次全部删除。

复制 – 将姓名和电话号码一次全部或逐个地从手机的内部通讯录复制到SIM卡通讯录中，或反向复制。

■ 手电筒

要打开或关闭手电筒，请选择**功能表 > 附加功能 > 手电筒 > 开或关**。

■ 复合通讯录

本手机最多可支持五个单独的通讯录，以供多个用户使用。启动复合通讯录后，用户将只能看到当前通讯录中的联系人。

要启动复合通讯录，请选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 复合通讯录 > 通讯录类型 > 复合通讯录**。要启动某个通讯录，请选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 复合通讯录 > 当前通讯录**，然后选择所需通讯录或**共有的联系人**。

一个联系人可以属于一个或多个通讯录。可从所有通讯录访问**共有的联系人**中的联系人。要将某位联系人设定到一个或多个通讯录中，请选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 复合通讯录 > 管理联系人**。滚动至所需联系人，并将其选中。标记要在其中储存该联系人的通讯录，然后选择**完成 > 确认**。

要重新命名通讯录，请选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 复合通讯录 > 重新命名通讯录**，然后选择所需通讯录。

3. 电池信息

■ 充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的(+)极和(-)极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C（59°F 和 77°F）之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

■ 诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签



1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

您会收到一条信息，以说明能否验证电池代码。

如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问
www.nokia-asia.com/batterycheck。

4. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电池

N1200

最佳性能

| 类型 | 通话时间 * | 待机时间 * |
|--------|-----------|-------------|
| BL-5CA | 上限约为 7 小时 | 上限约为 390 小时 |

N1208/N1209

最佳性能

| 类型 | 通话时间 * | 待机时间 * |
|--------|-----------|-------------|
| BL-5CA | 上限约为 7 小时 | 上限约为 365 小时 |

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间。实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能会影响手机的通话时间和待机时间。

■ DC-4 诺基亚车载充电器

可将这款具有较小充电插头的多电压充电器插入点烟器插孔对手机电池进行充电。

■ DT-14 诺基亚电池台式充电座

使用时尚的 DT-14 诺基亚电池台式充电座，可简单方便地为备用手机电池充电。

■ 音频配件

HS-47 诺基亚立体声耳机

HS-47 诺基亚立体声耳机提供方便的免提解决方案。可通过实用的接听 / 挂断键管理通话。您可以通过耳机收听兼容诺基亚手机的调频广播以及以立体声效果欣赏音乐播放器中的音乐。附带的 AD-53 诺基亚音频 / 视频适配器扩展了兼容性。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

重要的安全信息

■ 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用设备的地方或设备有可能引起干扰或危险时，一定要将其关闭。仅可在正常操作位置上使用本设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米（约 7/8 英寸）的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备（包括无线电话）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备（如起搏器或植入的心律转复除颤器）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸）。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。

- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨

胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他无线设备相同，本手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息（比吸收率）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.07 W/kg (RH-99) 或 1.01 W/kg (RH-105)。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia-asia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (www.nokia.com) 查询产品信息。

索引

A

按键和组成部分 5
安装 SIM 卡和电池 1

B

笔画输入法 9
拨打和接听电话 6

C

操作环境 29
充电和放电 19

D

DC-4 诺基亚车载充电器 26
DT-14 诺基亚电池台式充电座 26
电池 25
电池信息 19
 类型 25

E

儿童 29

F

复合通讯录 18

G

关于您的手机 vii

H

HS-47 诺基亚立体声耳机 26

J

紧急呼叫 33

K

开机和关机 4

N

您的手机 5
诺基亚原厂电池鉴别说明 21

P

拼音输入法 8

Q

汽车 31

S

使用入门 1

使用预想英文输入法 12

使用传统英文输入法 12

手电筒 17

输入文字 7

输入文字的提示 14

T

通讯录 16

快速查找 16

W

网络服务 viii

为电池充电 3

维护和保养 27

X

信息 15

Y

扬声器 7

医疗设备 30

植入的医疗设备 30

助听器 31

音频配件 26

有可能引起爆炸的地方 32

预想英文输入法

关闭 12

启动 12

原厂配件 24

Z

在通讯录中查找姓名

使用功能表命令 16

证书信息（比吸收率） 34

中文输入 7

重要的安全信息 29

主要功能 6

诺基亚客户服务在线

诺基亚客户服务网络支持可为您提供关于我们在线服务的更多信息。



交互式演示

该演示可告诉您如何对新手机进行设置，并向您介绍该款手机的更多功能。交互式演示一步向您展示手机的使用方法。



《用户手册》

在线《用户手册》提供有关您的手机的详细信息。请不要忘记定期查看内容更新。



软件

利用手机和 PC 软件，让您的手机发挥更大作用。诺基亚 PC 套件可将您的手机与 PC 相连，用来管理日历、通讯录、音乐以及图像等，另外一些应用程序则可进一步完善它的功能。



设置

有些手机功能，例如彩信、移动浏览以及电子邮件*等，可能需要在之前进行设置。您可将它们免费发送到您的手机。

*并非所有手机都具有此功能。

更多详情，请访问 www.nokia.com.sg/support。

NOKIA

Care